

PRENSA TERMICA ARKICAPPRES



Manual del Operador (CE)



Esta máquina no es de uso adecuado para menores o elaboración de alimentos.

• **General:**

Este manual le ayudará a dejar una imagen bonita y clara sobre la gorra. La Prensa termica transferirá la imagen impresa sobre la gorra muy fácil y rápido. La imagen será clara, vivida y muy resistente.

• **Componentes y funciones:**



- ① Limpia la superficie de la gorra, y corta la imagen por su diseño.
- ② Pegue la imagen de corte en la gorra con cinta térmica.
- ③ Coloque la gorra sobre la mesa de trabajo, mantenga la tapa firmemente con el dispositivo (5).
- ④ Ajuste la presión adecuada con el tornillo (4), no demasiado apretado o demasiado flojo.

- ⑤ Conecte la alimentación (1), ajustar el indicador de tiempo / temperatura (2) sobre el 30-40 seg, ajuste la temperatura sobre 180°C-200°C.



Presione "OK" P-1 para temperatura

Presione "OK" P-2 para tiempo

Presione "OK" para volver atrás

- ⑥ Cuando la placa de calentamiento (6) alcance la temperatura de ajuste, cierre el mango (3), la máquina sonará para alertar automáticamente al alcanzar el tiempo, apague la alimentación (1), saque la placa..

- ⑦ Saca el papel cuando veas que esta bien impreso en la gorra por ti mismo!

Nota: Si desea imprimir otra gorra, simplemente encienda la máquina, no es necesario ajustar el tiempo, sólo ajustar la presión, y asegúrese de que sea igual que la primera.



1. Muy importante, apagar la maquina durante varios minutos (dejar enfriar) cada hora o así.
2. Se recomienda hacer pequeñas muestras, antes de imprimir grandes cantidades, para obtener la temperatura y el tiempo requerido.

	Problemas	Causa	Manejo de métodos
1	No se visualiza la pantalla después de encendido.	Mal contacto de salida, o el fusible está quemado.	Cambie el cable de alimentación y compruebe salida. Reemplace el fusible con el fusible de respaldo suministrada.
2	Fallo al calentar o no se calienta hasta la temperatura indicada.	La almohadilla térmica está quemada.	Revise las conexiones de la almohadilla de calefacción. Vuelva a colocar almohadilla.
3	Fallo de color o imagen desvanecida.	Temperatura insuficiente y / o cierre de esta edición.	Ajustar la temperatura y / o aumentar el tiempo de calentamiento.
4	Oscura, de color profundo; la imagen borrosa.	Presionado por mucho tiempo, temperatura demasiado alta	Ajustar la temperatura y el tiempo de calentamiento.