

Instalación Arki PinMaker II



- 1) Bancada
- 2) Palanca
- 3) Molde inferior izquierdo
- 4) Molde inferior derecho
- 5) Molde superior
- 6) Llave hexagonal
- 7) Prisionero

▲ El molde izquierdo y el molde derecho son moldes pequeños.

Paso 1: Colocar la palanca



Fijar la palanca en el cuerpo de la máquina.

Paso 2: Colocar moldes



A. Presiona la palanca y mientras tanto, inserte el molde superior en el orificio superior



B. Eleve el molde superior y luego coloca los moldes inferiores en el carril deslizante



C. Coloque el prisionero en el molde izquierdo del carril deslizante

T



1. Cuando coloque los moldes inferior de izquierda a derecha, el molde izquierdo y el superior no estarán alineados, utilice la llave hexagonal para aflojar el molde, y luego desplace manualmente el molde hasta que esté alineado con el superior, haga lo mismo con el molde derecho.



Si el molde superior :

1. Se afloja, apriételo con una llave hexagonal
2. tomar el molde superior, poner los puntos 1/2/3 alineados y apriete



▲ Cuando recibio la maquina, si funcionara.

Manual Arki PinMaker II



A. Coloque la parte de chapa por la cara de exposición, el círculo de papel impreso y el disco de plástico protector en ese orden y sitúelo en el molde izquierdo



B. Coloque la parte trasera de la chapa en el molde derecho



C. Sostenga con firmeza la máquina mientras presiona el mango, la máquina tiene que estar en una superficie firme, sin desequilibrios al presionar.



D. Levante la palanca, coloque los moldes inferiores hacia la izquierda, podrá ver la cubierta superior de la chapa, el papel impreso, el disco protector se habrán presado en el molde superior y luego presione la palanca nuevamente.



E. Levante la palanca, coloque los moldes inferiores hacia la izquierda. La chapa estará lista

Con determinadas chapas será necesario el empleo de una arandela de igual diámetro que el molde